

3 SIMの入れ替え ※電源を落としてから行ってください。



【SDカード】
データが保存されている。

【SIMカード】
契約しているキャリアのチップ


SIMトレイの向きやSIMの裏表は間違えないように注意が必要です。無理に差し込むと故障の原因になります。

小さな穴がある機種

スマホ側面



SIMピン・クリップを使って、穴に差し込み、押すとトレイが出てくる。




SIMの形に合わせてはめる。


3 SIMの入れ替え

爪でトレイを開ける機種

スマホ側面




引き出しのように
取り出せるパターン
横側面か上側面についている



上から見た図

スロットを
引き出すパターン

爪かピンで
ひっかけると取り出せる




横から見た図

3 SIMの入れ替え


背面カバーを開ける機種

スマホ背面



後ろに爪があるのでひっかけて開ける。

元に戻す時は、パチッと音がするまでしっかり蓋をする。



4 電源をつけ、SIMロック解除コードを入力する。



控えていたSIMロック解除コードを入力

出てこなかった場合はそのまま進む。

SIMロック解除コードは15桁の数字

(例) ○○○○○○○○○○—○○○○○○○○○———

↑ 「— (ハイフン)」 は入力しない。

ここで解除コードを入力し、問題なく進めたら「SIMロック解除コード」は破棄しても構いません。