


5-1 APN設定 ※Wi-Fi環境下での作業となります。

Wi-Fiに接続する。



①設定アプリを開く。

②Wi-Fiを選択。

③Wi-Fiを「ON」にする。

④使いたいWi-Fiに接続する。

ご自宅にあるWi-Fi
施設・カフェなどのWi-Fi

5-2 APN設定 ※Wi-Fi環境下での作業となります。

プロファイルをダウンロード

プロファイルのダウンロードはこちらから <https://ai-mobile.jp/setup/apn/>

🍏 iOS (iPhone) の場合

プロファイルをダウンロードし、iPhoneの設定よりインストールを行ってください。

「標準モデル」「大容量モデル」(MNP・新規回線の方)

1

設定用プロファイル

ダウンロード 📄

①設定用プロファイルをダウンロードする。

5-3 APN設定 ※Wi-Fi環境下での作業となります。



① 「許可」を選ぶ。




② 「閉じる」を押して、ホーム画面に戻る

5-4 APN設定 ※Wi-Fi環境下での作業となります。



「設定」アプリから行います。



3

【注意】

この時点ではプロファイルがダウンロードされただけです！

設定をしたのに
電波が入らない場合は
ここが完了していない
可能性があります。

この先へ進まなければ、
APN設定は完了しません。



4

③ 「プロファイルがダウンロードされました」を押す。

④ 「インストール」する。

5-5 APN設定 ※Wi-Fi環境下での作業となります。




⑤ パスコードの入力

4桁もしくは6桁の
数字のパスコードを入力

※特に設定をしていなければ
iPhoneを開けるときの
パスコードで進める。



⑦ 「インストール」を押す。



⑥ 「次へ」を押す。



⑧ 「インストール」する。

5-6 APN設定完了



⑨ 「完了」を押す。



前キャリアのプロファイルは
残しておいても問題ありません。


※キャリアによってはプロファイルを
削除しないと進めない場合があります。
その場合は削除してください。

前キャリアのプロファイルを削除すると、
キャリアメールは全て消去されます。



今後の機種変更やのりかえの為に、
LINEやGmail、ヤフーメールなどに移行して頂くと
データが消えることなく安心です。

全ての設定完了 電波の確認をお願いします。



検索ができれば
インターネット接続OK



検索ができなければ
設定の手順を見直すor再起動